



# SERVICE-BOOKLET

Ihr Kaffeefullautomat



# PFLEGEHINWEISE

*für Ihren Kaffeevollautomaten*



Es ist wichtig,  
Ihr Produkt regelmäßig  
zu entkalken und zu reinigen,  
damit Sie jeden Tag  
die Kaffeespezialitäten Ihres  
De'Longhi Kaffeevollautomaten  
genießen können.



# ENTKALKEN

## Ihres Kaffeefullautomaten

Eine regelmäßige Entkalkung verlängert die Lebensdauer Ihres Produkts!  
Wie oft entkalkt werden muss ist abhängig von der eingestellten Wasserhärte.

Der Härtegrad des Wassers lässt sich anhand eines Teststreifens bestimmen.  
Den Teststreifen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung oder erhalten Sie kostenfrei über [www.delonghi.com/kontakt](http://www.delonghi.com/kontakt).

○  
WASSERHÄRTE 1  
ca. alle 160 l

○○  
WASSERHÄRTE 2  
ca. alle 120 l

○○○  
WASSERHÄRTE 3  
ca. alle 80 l

○○○○  
WASSERHÄRTE 4  
ca. alle 40 l

SIE BENÖTIGEN:  
ENTKALKER ECO DECALK



### SCHRITT 1

Auf dem Display Ihres Produkts erscheint die Meldung „Entkalken“, bzw. es leuchtet das entsprechende Symbol bei Modellen ohne Display. Spätestens bei dieser Meldung muss Ihr Produkt entkalkt werden.



### SCHRITT 2

Starten Sie das Entkalkungsprogramm wie in Ihrer Bedienungsanleitung beschrieben und folgen Sie den Anweisungen.



### SCHRITT 3

Nach Ablauf des Entkalkungsprogramms spülen Sie Ihr Produkt mit klarem Wasser.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Im Anschluss können Sie Ihren Kaffee wieder wie gewohnt genießen.





A close-up photograph of a black coffee machine's brewing group being rinsed with water. The water is spraying from the top, creating a misty effect. The brewing group has two red handles. The background is a light-colored, textured surface, possibly the machine's body, which is also wet with water droplets.

# DIE BESTE PFLEGE

für Ihre Brühgruppe

Die patentierte, kompakte Brühgruppe von De'Longhi ist das Herz Ihrer Maschine.

Reinigen Sie die Brühgruppe **ausschließlich mit kaltem klarem Wasser**. Nutzen Sie in keinem Falle die Spülmaschine, Spülmittel, Zitronensäure, Essig oder Scheuermilch zur Reinigung.

Wir empfehlen die Brühgruppe mindestens einmal im Monat zu reinigen.

Die folgenden **5 Schritte** garantieren perfekte Pflege.


# WARTUNG & REINIGUNG

## der Brühgruppe



### SCHRITT 1

Schalten Sie Ihr Produkt über den Ein-/Ausschalter aus und über den Netzschalter komplett ab, somit fährt die Brühgruppe in ihre Grundstellung.



### SCHRITT 2

Öffnen Sie die Serviceklappe. Je nach Bauart muss dafür vorab der Wassertank entfernt werden.



### SCHRITT 3

Drücken Sie die beiden roten Entriegelungstasten an der Brühgruppe zusammen und ziehen Sie diese gleichzeitig heraus.



### SCHRITT 4

Reinigen Sie die Brühgruppe ohne Verwendung von Reinigungsmitteln. Spülen Sie die Brühgruppe unter kaltem klarem Wasser ab oder legen Sie diese für ca. 5 Minuten in kaltes klares Wasser.

Entfernen Sie die Kaffeerückstände aus dem Innenbereich des Gerätes, soweit vorhanden.

Durch ihre kompakte Bauweise ist die Brühgruppe besonders wartungsarm - es ist kein Nachfetten nötig.

Einfache Reinigung der Brühgruppe mit kaltem, klarem Wasser.



### SCHRITT 5

Setzen Sie die Brühgruppe nach der Reinigung wieder in die Halterung ein und drücken Sie fest auf die Schrift „Push“ bis die Brüh-einheit hörbar einrastet. Schließen Sie die Serviceklappe und setzen Sie ggf. den Wassertank wieder ein.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

# TAUSCHEN *des Wasserfilters*



Die Verwendung eines Wasserfilters verringert nicht nur Kalkablagerungen, sondern verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine und nachweislich die Kaffequalität.

Der Filter sollte dafür alle 2 Monate ausgetauscht werden.

SIE BENÖTIGEN:  
**WASSERFILTER DLSC002**



## SCHRITT 1

Auf dem Display Ihres Produkts erscheint die Meldung „Filter wechseln“, bzw. es leuchtet das entsprechende Symbol bei Modellen ohne Display. Bitte entnehmen Sie den Wassertank und den darin verbrauchten Filter.




## SCHRITT 2

Zum Aktivieren des Filters lassen Sie über eine Minute lang Leitungswasser in die Filteröffnung rinnen. Dabei tritt Wasser aus den seitlichen Öffnungen aus.



## SCHRITT 3

Den Tank aus der Kaffeemaschine entnehmen und mit Wasser füllen. Den Filter leicht drücken, wenn er in das Wasser eingetaucht wird, damit die im Filter enthaltene Luft ausgestoßen wird. Den Filter in den Wassertank geben und ca. 10 Sekunden lang komplett eintauchen, dabei schräg stellen, damit die Luftblasen austreten können.



## SCHRITT 4

Setzen Sie den neuen Filter in die vorgesehene Position im Wassertank ein.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.



# REINIGUNG

## des Milchbehälters



Neben dem Geschmackserlebnis ist der hygienische Umgang mit der Milch ein zentrales Argument bei der Entscheidung für den idealen Kaffeevollautomaten.

### ZUSATZPFLEGE

Wir empfehlen Ihnen unterstützend zur automatischen und manuellen Pflege des Milchbehälters, den De'Longhi MilkClean Milchschaumdüsenreiniger in regelmäßigen Abständen zu verwenden.

SIE BENÖTIGEN:  
**MILCHSCHAUMDÜSENREINIGER**



### AUTOMATISCHE PFLEGE

#### SCHRITT 1

Nach jedem Bezug von Milchgetränken sollte der Drehregler auf Clean gedreht werden. Die Milchschaumleitung wird dann vom System mit heißem Wasser und Dampf gespült und dadurch gereinigt.



### MANUELLE PFLEGE

#### SCHRITT 1

Für die gründliche Reinigung lässt sich das LatteCrema System mühelos in nur wenige Teile zerlegen.



#### SCHRITT 2

Reinigen Sie den Deckel mit heißem Wasser oder schnell und effizient in der Spülmaschine. Nutzen Sie dafür die obere Ablage Ihrer Geschirrspülmaschine.



#### SCHRITT 3

Entfernen Sie Milchrückstände in der Karaffe mit warmem Wasser und einem sauberen Tuch oder reinigen Sie den Behälter bequem in der Spülmaschine.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

# DAS RICHTIGE ZUBEHÖR

für die perfekte Pflege



Alle Pflegeprodukte für Ihren Kaffeevollautomaten erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler und im Onlinehandel.



## ENTKALKER ECODECALK

Die Entkalkerlösung enthält ausschließlich natürliche und hochqualitative Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs (Milchsäure), die **biologisch abbaubar** und **nicht umweltschädlich** sind.

500 ml | UVP inkl. MwSt. 14,99 €



## ENTKALKER ECODECALK

Kaffeevollautomaten entkalken mit dem zu **100 % umweltfreundlichen** Entkalker EcoDecalk von De'Longhi.

Mini 2x 100 ml | UVP inkl. MwSt. 8,99 €



## WASSERFILTER DLSC002

Der De'Longhi Wasserfilter entzieht dem Wasser Kalkpartikel, dadurch werden Kalkablagerungen in der Maschine vermindert. Geeignet für alle De'Longhi Kaffeemaschinen mit Wasserfilter.

UVP inkl. MwSt. 7,49 €



## MILCSCHAUMDÜSENREINIGER

Milchschaumdüsenreiniger für die zusätzliche Reinigung der Milchleitungen.

UVP inkl. MwSt. 9,99 €





[www.delonghi.de](http://www.delonghi.de)

De'Longhi Deutschland  
Carl-Ulrich-Str. 4 | 63263 Neu-Isenburg | <http://www.delonghi.com/kontakt>

Info-Hotline: 01805 / 225521 (0,14 € / Min., aus dem Mobilfunknetz max. 0,42 € / Min.)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Gültig ab 01. Januar 2018